

BUFFALO

取扱説明書

モバイルバッテリー

BSMPB5210P2 シリーズ
BSMPB5218P2 シリーズ

35021770-01

お使いになる前に、本紙をお読みください。本製品の製品構成、製品仕様や保証書は、台紙に記載しています。本紙および台紙は大切に保管してください。

※安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面をご参照ください。

※台紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図されておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」を参照してください。

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたは当社ホームページ(<https://www.buffalo.jp/>)を参照してください。

本紙では、本製品を充電することを「チャージ」、ほかの機器を充電することを「充電」と説明しています。

本製品の使用方法


※購入直後は本製品の残量が少ない場合があります。初めて本製品をお使いになる際には、必ず本製品をチャージしてください。

本製品をチャージする

① コンセントに接続した別売のUSB充電器またはパソコンのUSB Type-A端子に、付属ケーブルのUSB Type-Aプラグを接続します。

② 本製品のUSB microB端子に付属ケーブルのUSB microBプラグを接続します。LEDが点灯または点滅して、本製品のチャージが開始されます。

※LEDの詳細は、後述の「バッテリー残量について」を確認してください。



※本製品にチャージする充電ケーブルは、本製品に付属のケーブルをご使用ください。また、USB充電器は当社製品のご使用を推奨いたします。お使いのケーブルやUSB充電器によっては正常にチャージできない場合があります。

※USB 充電器の出力が2A 未満の場合、チャージ時間が長くなる場合があります。

※本製品に付属のケーブルを接続する際は、プラグの向きを確認してください。間違った向きで接続すると、製品やプラグの破損の原因になります。


※本製品にはUSB充電器は付属しておりません。別途お買い求めください。

本製品でほかの機器を充電する

① 本製品のUSB Type-A端子と充電する機器の充電端子を、機器に合ったケーブルで接続します。

② 本製品の電源ボタンを1秒間押します。本製品のすべてのLEDが一度点滅したあと、残量を表示しながら機器への充電が開始されます。

※本製品に付属のケーブルは、充電端子がUSB microB端子の機器への充電にご使用ください。そのほかの機器は、機器に付属のケーブルをご使用ください。



※画像はイメージです。

※本製品にはAppleおよびAndroid専用の出力端子を搭載しています。各専用端子に対応した機器を接続することで、パソコンのUSB端子で充電するよりも短い時間で充電できます。

・Apple専用端子: Apple社製品 (iPhone/ iPad/ iPod touchなど)

・Android専用端子: Androidスマートフォン/ タブレット

なお、Apple専用端子にAndroid端末を接続したり、Android専用端子にApple社製品を接続した場合も充電できますが、対応した端子に接続した場合よりも充電時間が長くなります。

電源をOFFにする


接続したケーブルを外すと電源がOFFになります。

ご使用上の注意

●充電中は残量表示を続けますが、残量が少なくなった場合は充電中でもLEDが消灯します。

●本製品へのチャージと機器への充電を同時に行うことはできません。本製品にUSB充電器と充電したい機器を接続した場合は、本製品へのチャージだけ行われます。(パスルー充電非対応)

●お使いの機種によっては充電が完了しても残量表示が100%にならない場合や、100%まで充電しても充電が自動停止しない場合があります。手動で充電を停止したい場合は本製品の電源をOFFにしてください。



●通電中は本製品が熱くなる場合がありますが異常ではありません。長時間、皮膚が触れた状態が続くと、低温やけどの原因となる場合があります。

●シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。

保存時のご注意

・本製品は時間と共に少しずつ放電します。長時間使用しない場合は、本製品を50%程度チャージしてから保管してください。また、保管中も6か月に1度本製品をチャージしてください。

・高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

本製品の廃棄時のご注意

●バッテリーは一般のゴミとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、家電量販店などのリサイクル協力店にお持ち込みください。

・回収されるのはモバイルバッテリー本体のみです。ケーブルなどの付属品は回収されません。製品本体内部の電池は取り出す必要はありません。


・USB端子などの端子はテープで塞ぎ、絶縁してください。

●ケーブルなどの付属品は地方自治体の指示に従って廃棄してください。

バッテリー残量について

本製品のLEDで本製品へのチャージ状態、機器への充電状態を確認できます。

※バッテリー残量は、使用状況や環境温度などの条件により、実際と異なる場合があります。



●: 消灯 ○: 点滅 ○: 点灯

本製品の状態	バッテリー残量	LED
本製品へのチャージ中※1、3	～ 25%	● ● ● ● ○
	25%～ 50%	● ● ● ○ ○
	50%～ 80%	● ● ○ ○ ○
	80%～	○ ○ ○ ○ ○
	100%	○ ○ ○ ○ ○
残量表示 機器への充電中※2、3	80%～	○ ○ ○ ○ ○
	50%～ 80%	● ○ ○ ○ ○
	25%～ 50%	● ● ○ ○ ○
	10%～ 25%	● ● ● ○ ○
	～ 10%	● ● ● ● ○
各保護機能動作時※4、5 ・過電流保護 ・過電圧保護 ・短絡保護	充電エラー	○ ○ ○ ○ ○
	充電停止	● ● ● ● ●
電源 OFF	電源 OFF	● ● ● ● ●

※1: 電源がOFFの状態でも、本製品へのチャージを開始するとLEDが点灯/点滅します。本製品へのチャージが完了したときは、すべてのLEDが点灯します。

※2: 電源がOFF時、ボタンを1秒以上押し続けると約10秒間、本製品の残量を表示します。

※3: 充電中とチャージ中を比較した場合、バッテリー残量の表示が異なる場合があります。

※4: 過電流保護動作時、温度異常時または充電不良時は、以下の手順を行ってください。

(1) 本製品に接続しているすべてのケーブルを外してください。

(2) 電源ボタンを1秒以上押し続けてください。LEDの点滅が停止します。

※5: 保護機能が何度でも動作した場合は、本製品の使用を中止してください。

困ったときは

本製品をチャージできない

- 本製品に付属のケーブルを当社製USB充電器またはパソコンのUSB端子に接続して、チャージしてください。また、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 本製品のバッテリー残量が空の状態で長期間放置すると、電池の品質が劣化しチャージすることができなくなります（過放電状態）。この状態になった場合は、故障・発熱・発火の恐れがありますので製品を使用しないでください。

安全にお使いいただくために

お客様やほかの人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。

本製品使用時におけるいかなるデータの消失、破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例：△ 感電注意)
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。 (例：⊘ 分解禁止)
	●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 (例：● プラグをコンセントから抜く)

警告

- 強制** 本製品から液が漏れ出た場合は、本製品を火気から遠ざけてください。
本製品に内蔵された電池が液漏れしたり、異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。

- 禁止** 本製品を火の中、電子レンジ、オープンや高压容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。
破裂、発火ややけどの原因となります。
- 禁止** 直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。
破裂、発火ややけどの原因となります。
- 禁止** 高温になる場所や熱のこもる場所では使用しないでください。
電池が異常にあたためられ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。
発熱、破裂、発火、やけどや感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 強制** 小さなお子様が本製品を使用する場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止** 濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。また、本製品の故障の原因となります。
- 水場での使用禁止** 風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐにケーブルを抜いて使用をやめてください。
そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 強制** 液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったら、煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐにケーブルを抜いて使用をやめてください。
そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
- 強制** USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、破損、発熱、感電などの原因になります。
- 禁止** 本製品のバッテリー残量が空の状態で長期間放置すると、電池の品質が劣化しチャージすることができなくなります（過放電状態）。チャージできなくなったときは、使用しないでください。
この状態でチャージを行うと、故障・発熱・発火の原因になります。

注意

- 禁止** ケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。
はさんだり、踏んだりしてケーブルを破損しないようにしてください。また、破損したケーブルを使用しないでください。
- 禁止** 次の場所では使用しないでください。故障の原因になります。
 - 強い磁界、静電気が発生する場所
 - 温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
 - 結露する場所
 - ほこりの多い場所
- 禁止** 振動する場所、平らでない場所では使用しないでください。
故障や破損の原因になります。また、落下して、けがの原因になります。
- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、体の静電気を取り除いてください。
体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
- 禁止** 本製品を布や布団などで覆った状態で使用しないでください。
熱がこもって変形、火災の原因になることがあります。
- 禁止** USBケーブルを差したまま、収納したり、持ち運びをしないでください。
製品やケーブルのコネクター部破損の原因になります。
- 強制** USBケーブルは端子の接続方向を確認して、まっすぐに差し込んでください。
製品や端子部の破損の原因になります。

免責事項

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

■本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国の輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

商標・登録商標

BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。